



BOLSILLO CON TAPETA IV

Método apto para prendas confeccionadas con tejidos de algodón de gramaje medio. La tapeta y la pieza interior del bolsillo se cortan en el tejido principal, mientras que la pieza exterior del bolsillo se corta en la popelina de algodón utilizada para forrar la prenda.

Marcar la ubicación de la abertura en el delantero según las marcas del patrón. Adherir entretela en el revés del delantero sobre las marcas, así como en la mitad exterior de la tapeta (zonas sombreadas en las miniaturas de los patrones).

1. Doblar la tapeta por la mitad derecho con derecho y coser los extremos. Hacer piquetes en los márgenes de costura de las esquinas y volver la tapeta del derecho. Planchar los bordes.

2. Colocar el borde abierto de la tapeta a lo largo de la marca de la abertura, con la mitad entretelada de la tapeta contra el derecho del delantero, y coser.

3. Colocar la pieza exterior del bolsillo sobre la tapeta, derecho con derecho, y coser sobre la costura anterior.

4. Coser la pieza interior del bolsillo en el lado opuesto de la abertura derecho con derecho, de modo que la distancia entre los pespunte sea de 2 cm. ¡Ojo! El pespunte de la pieza interior del bolsillo debe ser 5 mm más corto que la tapeta en cada extremo.

5. Cortar la abertura desde el revés y hacer piquetes en diagonal hasta la costura en los ángulos interiores.

6. Meter hacia el revés las piezas del bolsillo.

7. Coser los triángulos que se formaron al cortar la abertura a la pieza interior del bolsillo derecho con derecho.

8. Coser los bordes de las piezas del bolsillo derecho con derecho.

9. Planchar la abertura del bolsillo. Sujetar con alfileres los extremos de la tapeta en su sitio y coser un pespunte visto cerca de cada borde a través de todas las capas.

OTTOBRE