



1. Stelle der Tascheneingriffe auf der rechten Stoffseite der Oberstoffvorderteile markieren. Tascheneingriffstreifen in der Längsrichtung links auf links falten und bügeln.

Streifen auf beide Seiten der Tascheneingriffmarkierung so stecken, dass die offenen Kanten mit der Tascheneingriffmarkierung aufeinander treffen und Streifen mittig aufsteppen; Naht beginnt und endet 1 cm von den Streifenenden entfernt.

2. Schlitz von der linken Stoffseite zwischen den Nähten so einschneiden, dass an den Schlitzenden Dreiecke entstehen.

3. Schlitzstreifen auf links legen und die an den Schlitzenden entstandenen Dreiecke an die Streifenenden auf der linken Stoffseite nähen. Schlitz bügeln.

4. Reißverschluss unter den Schlitz stecken und von der rechten Stoffseite aus dicht an der Befestigungskante der Schlitzstreifen aufsteppen. Nähmaschinenfuß für Reißverschluss benutzen.

5. Äußeren Taschenbeutel rechts auf rechts auf die Nahtzugabe des Schlitzstreifens, der sich auf der Seite der vord. Mitte befindet, stecken und nähen,

das Reißverschlussband liegt dazwischen.

6. Inneren Taschenbeutel entsprechend rechts auf rechts auf die Nahtzugabe des Schlitzstreifens, der sich auf der Seite der Seitennaht befindet, nähen.

7. Taschenbeutel rechts auf rechts aufeinander stecken und nähen.

8. Enden des Reißverschlusschlitzes von der rechten Stoffseite aus durchsteppen.

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY

Die Modelle, Anleitungen und Schnittmuster sind ausschließlich für den Privatgebrauch von Hobbynäherinnen vorgesehen. Eine kommerzielle oder industrielle Nutzung des Materials ist strengst untersagt. Die Modelle, Anleitungen, Schnittmuster, Zeichnungen, Fotos usw. sind urheberrechtlich geschütztes Material und ihre Weiterverbreitung und Neuerstellung in welcher Art oder Weise auch immer wird ausschließlich vom Inhaber des Urheberrechts bestimmt. Als Herstellung wird auch eine Übertragung des Materials in eine Anlage, mit der es vervielfältigt werden kann, angesehen. Alle Rechte vorbehalten.

# OTTOBRE