

## HIGH-teksti T-paitaan



Kuva OTTOBRE design® lehdessä  
1/2006 sivulla 16. Kaavat ja ohjeet saat  
Creative Workshop 301-kaavapaketista.  
Voit tilata sen nettisivuiltamme:  
[www.ottobredesign.com](http://www.ottobredesign.com)

### TARVIKKEET

- valkoista tekstiiliväriä
- kirurginveitsi tai pienet terävät sakset
- muovikalvoa (esim. muovitasku) sabloonaa varten
- Gold-Zack liimasuihketta
- maalarinteippiä
- kertakäyttölautanen ja -lusikka
- superlonpala
- limenvihreää kirjontalankaa
- pala irtirevittävää tukikangasta, Vlieseline® Stickvlies

**Lue ohje ja kokeile tilkulle ennen aloittamista!**

### TYÖOHJE

Valmista printti+kirjonta T-paidan etukappaleeseen ennen ompelun aloittamista.

1. Jäljennä high-teksti muovikalvolle ja leikkaa kuvion tummat kohdat irti.
2. Suihkuta sabloonan np:lle liimasuihketta ja kiinnitä sabloonan etukappaleeseen. Kiinnitä sabloonan reunat paikalleen maalarinteipillä ja suojaa vaate väriroiskeilta.
3. Ota purkista hieman väriä kertakäyttölautaselle ja töpötä superlonpalaa väriin, jotta saat sen leviämään tasaisesti.
4. Töpötä väriä aukkoon varovasti vähän kerrallaan.
5. Anna printin kuivua kunnolla ja kiinnitä se kankaaseen silittämällä väripurkin ohjeiden mukaan.
6. Neulaa irtirevittävä tukikangas etukappaleen np:lle printin kohdalle ja kirjo kirjainten ääriviivat vahvistetulla suoraompeleella. Poista tukikangas.

