

STREET-text för T-shirt

Bilder i OTTOBRE design® nr 1/2006
på sidorna 62-63.

MATERIAL

För trycket:

- vit textfärg
- skalpell eller liten vass sax
- plastfolie (t ex plastficka) för schablonen
- Gold-Zack spraylim
- målartejp
- engångstallrik och -sked
- en bit superlon

För applikationen:

- en bit turkos trikå eller tyg
- brodertråd
- lösrivbart mellanlägg, Vlieseline® Stickvlies
- dubbelhäftande mellanlägg, Vlieseline® Vliesofix
- vattenlöslig broderfilm, Vlieseline® Soluweb

Läs beskrivningen och sy ett prov innan du påbörjar arbetet!

ARBETSBESKRIVNING

Gör applikationen och trycket på T-shirtens framstycke innan du syr plagget.

1. Rita av bokstäverna STR och ET på plastfilm och skär ut de mörka partierna.

APPLIKATION

2. Rita av den stora bokstaven E **spegelvänd** på det dubbelhäftande mellanlaggets sida i papper. Pressa fast mellanlagget på trikåbitens avigsida.

3. Skär ut bokstaven utmed konturen. Avlägsna pappret, placera ut bokstaven med hjälp av schablonen och nåla den omsorgsfullt innan du stryker fast den på sin plats.

4. Nåla fast en bit lösrivbart mellanlägg på plaggets avigsida under bokstaven E.

5. Stryk fast bokstaven och applicera på kanterna med en förstärkt raksöm.

6. Avlägsna det lösrivbara mellanlagget och fäst trådarna omsorgsfullt på avigsidan.

TRYCK

7. Spraya lim på schablonen avigsida och fäst schablonen på plaggets framstycke. Tejpa fast schablonens kanter med målartejp och skydda plagget från färgstänk.

8. Lägg lite färg på engångstallriken och stöppla superlonbiten i färgen för en jämnare färgspridning.

9. Stöppla varsamt upprepade gånger lite färg i öppningarna.

10. Låt trycket torka ordentligt och fixera det på tyget genom att stryka enligt anvisningarna på färgburken.



studio
TUUMAT
design factory

OTTOBRE

STAR

