



GYLFSPRUND I

Beskrivningen är gjord för en pojkbuxa eller en herrbuxa. Byt ut vänster mot höger om du syr en flickbuxa eller en dambuxa. Klipp till höger och vänster sida längs frambyxans gylfsprund enligt mönstermarkeringarna. Markera MF i sprundet och pressa en vikning på den vänstra sprundkantsinfodringen. Sy sprundet med 1 cm breda sömsmån. Sy fast blyxtlåset med en blyxtlåspressarfot och sy resten av sömmarna med vanlig pressarfot.

1. Sy gylfskykten: Vik gylfskykten dubbel räta mot räta och sy ihop nederkanterna. Vänd gylfskykten rätt och överkasta samman ytterkanterna. Sy blyxtlåset på gylfskyktens kant.

2. Överkasta gylfsprundets kanter och grensömmen fram till bakre midjan. Sy grensömmen från bakre midjan till gylfsprundets botten.

3. Nåla och sy fast gylfskykten först räta mot räta på sprundets högra kant, så att blyxtlåsets ena sida ligger mellan. (I). Vänd därefter gylfskykten i rätt läge och sy en stickning på sprundkanten nära blyxtlåset (II).

4. Dra upp blyxtlåset och nåla sprundet i rätt läge; passa den vänstra sprundkantens MF-vikning med den högra kantens MF-markering. Nåla fast blyxtlåsets ena sida på sprundinfodringen från sprundets aviga; vik undan gylfskykten.

5. Ta bort knappnålarna från byxans rätsida, dra ner blyxtlåset och sy fast blyxtlåsets andra sida i infodringen med två stickningar.

6. Dra upp blyxtlåset och nåla sprundet i sitt slutliga läge. Sy en stickning på gylfsprundet från rätsidan; vik undan gylfskykten när du syr stickningen och använd mönstret som schablon. Modell A: Sy fast gylfskyktens nedre hörn i infodringens sömsmån från avigan.

7. Modell B: Sy tränsar på sprundbotten; gylfskykten fästs samtidigt.

OTTOBRE