

STREIFENVERSÄUBERUNG MIT BÜNDCHEN ODER JERSEYSTREIFEN

Streifenversäuberung mit einer normalen Nähmaschine

Wenn Sie eine Streifenversäuberung mit einer normalen Nähmaschine nähen, wie folgt vorgehen. Die Anleitung eignet sich für elastische Materialien:

- Bündchen mit 40...50% Elastizität
- Jersey mit 20...30% Elastizität

1. Zuerst die **Länge der zu versäubernden Kante** am Schnittmuster abmessen.

2. Länge des **Versäuberungsstreifens** ermitteln:

A. Wenn Sie **Bündchen** an den Halsausschnitt nähen, die Länge der zu versäubernden Kante mit 0.75 multiplizieren

B. Wenn Sie **Bündchen** an die Ärmel oder Hosenbeinsaumkante, an Bodys oder an die Saumkante eines Hemds nähen, die Länge der zu versäubernden Kante mit 0.90 multiplizieren

C. Wenn Sie einen aus **Jersey** geschnittenen Streifen benutzen, die Länge der zu versäubernden Kante mit 0.85 - 0.95 multiplizieren


3. So vorgehen:

• 1/4-Stellen sowohl auf dem Streifen als auch auf der zu versäubernden Kante markieren. Eine Kante des Streifens rechts auf rechts auf die zu versäubernde Kante nähen; Markierungen aufeinander treffen lassen und den Streifen in den Rundungen leicht dehnen. Geradstich oder Overlock-Maschine benutzen. **Naht I.**


• Andere Kante des Streifens über die zu versäubernde Kante auf links legen und von der rechten Stoffseite aus knappkantig steppen. Zwillingnadel benutzen. **Naht II.**

• Linke Stoffseite fertigstellen, indem Sie die überschüssige Streifenbreite vorsichtig abschneiden.


Naht I
mit Geradstich nähen




Naht I
mit Overlock-
Maschine nähen



Naht II
rechts



Naht II
links



Bitte beachten! Da die Elastizität verschiedener Strickstoffe variiert, lohnt es sich eine Nähprobe mit einem Stoffstück vor Beginn der eigentlichen Näharbeit vorzunehmen.



Versäuberung eines Halsausschnitts

Zuerst linke Schulternaht nähen.

1. Halsausschnitt mit Streifen versäubern; dabei sowohl den Streifen als auch den Halsausschnitt beim Nähen leicht dehnen, damit der Halsausschnitt elastisch genug wird.

2. Streifenenden mit kleinen Sicherheitsnadeln aneinander befestigen und die Größe des Halsausschnitts kontrollieren, bevor Sie weiter nähen.

3. Rechte Schulternaht nähen und Nahtzugaben auf der Breite des Halsausschnittstreifens flach steppen. **Naht III**



© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY

Die Modelle, Anleitungen und Schnittmuster sind ausschließlich für den Privatgebrauch von Hobbytätern vorgesehen. Eine kommerzielle oder industrielle Nutzung des Materials ist strengst untersagt. Die Modelle, Anleitungen, Schnittmuster, Zeichnungen, Fotos usw. sind urheberrechtlich

geschütztes Material und ihre Weiterverbreitung und Neuerstellung in welcher Art oder Weise auch immer wird ausschließlich vom Inhaber des Urheberrechts bestimmt. Als Herstellung wird auch eine Übertragung des Materials in eine Anlage, mit der es vervielfältigt werden kann, angesehen. **Alle Rechte vorbehalten.**

OTTOBRE design®

© OTTOBRE design® | ottobredesign.com | STUDIO TUUMAT OY | FINLAND | ottobre@ottobre.fi