

SWEET DREAMS SOVMASK

Huvudomkrets 54...56 cm

OTTOBRE design®
6/2018



MATERIAL


- 10 cm bomullsvelour (CO/PES)
- en bit vadd som kan pressas fast (limvadd), Vlieseline® H 640
- en bit mellanlägg, Vlieseline® G 785
- 35...37 cm resårband, bredd 20 mm

Till applikationen:

- bitar av bomullsjersey i vitt och i valfri färg enligt modellbilden
- sytråd i jerseyens och velourens färg
- dubbelsidigt mellanlägg, Vlieseline® Vliesofix
- lösrivbart mellanlägg, Vlieseline® Stickvlies
- mörkt moulinégarn

MÖNSTERSHEMA st

1 maskdel	2
2 nackband*	1
👁️ ögon-applikation	



TILLKLIPPNING

Klipp ut mönsterdelarna. Klipp till maskdelarna och nackbandet i velour enligt mönsterschemat; lägg till 1 cm breda sömsmån längs maskdelarnas kanter. *1 nackbandet ingår sömsmån. Klipp dessutom till en maskdel i limvadd utan sömsmån.

ARBETSBESKRIVNING

Sömmar: Sy sömmarna med raksöm. Överkasta inte sömsmånerna.

Ögon-applikation: Rita av öga och iris från mönsterarket på papperssidan på det dubbelhäftande mellanlägget och klipp ut motiven med breda sömsmån. Pressa fast ögat på den vita jerseyen och pressa fast irisen på den färgade jerseyen och klipp ut delarna längs konturerna. Dra loss mellanläggets papper från motivens avigsida. Placera öga och iris på maskdelens rätsida enligt mönstret och pressa fast dem.

Nåla fast lösrivbart mellanlägg på maskdelens aviga. Sy fast ögat och irisen med raksöm nära kanten med sytråd i samma


färg som delen. Fäst trådarna noggrant. Dra till sist loss mellanlägget från avigan och ånga applikationen lätt från rätsidan. Brodera det högra ögat och det vänstra ögats ögonfransar med efterstygn med moulinégarn; sy med tre trådar av moulinégarnet.

Mellanlägg: Pressa fast limvaddsdelen på den yttre maskdelen. Klipp till och pressa fast mellanlägg på den inre maskdelen.

Nackband: Nåla fast resårbandsändarna i masken enligt mönstermarkeringarna och kontrollera att resårbandslängden passar (ta ett åtsittande mått, eftersom resårbandet töjs en aning vid sömnaden). Ta loss resårbandet. Vik nackbandet dubbelt räta mot räta och sy ihop långsidorna. Pressa isär sömsmånerna och vänd remsan rätt. Trä resårbandet i remsan, så att remsans söm placeras mitt längs resårbandet. Sy fast resårbandsändarna på remsans ändrar med hjälpstickningar och nåla sömmen på rätt plats längs resårbandet. Sy en genomstickning på nackbandet mitt längs resårbandet med raksöm eller med sicksack; töj resårbandet spämt medan du syr.

Montering: Sy fast nackbandets ändrar i den yttre maskdelen räta mot räta enligt mönstermarkeringarna. Nåla ihop maskens delar räta mot räta, så att nackbandet ligger mellan delarna. Sy ihop maskens kanter och lämna en liten vändningsöppning i övre kanten mellan mönstermarkeringarna. Klipp ner sömsmånerna en aning och vänd masken rätt. Sy ihop vändningsöppningen med små stygn för hand. Ånga till sist masken och nackbandet lätt.

OTTOBRE



KT/lis-taite, MA/r-v-d-stofvouw,
RM/Fl-Stoffbruch, CB/grain-fold,
MB/tr-vikning, MDo/df-pliure,
MT/hilo-doblez

2

© Copyright

Modellerna, arbetsbeskrivningarna och mönstren är enbart ämnade för privatbruk av hobbysömmerskor. Att nyttja dem kommersiellt eller industriellt är förbjudet. Modellerna, arbetsbeskrivningarna, mönstren, ritningarna och fotografierna är skyddade av lagen om upphovsrätt och att framställa dem med vilka medel och i vilken form som helst är begränsat till att endast gälla den som besitter upphovsrätten. Att tillverka anses också gälla flyttande av ett verk till en maskin som kan reproducera verket. Alla rättigheter förbehålles.

OTTOBRE